



P  **R**  **D O X[®]**
S E C U R I T Y S Y S T E M S

Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών για συστήματα Paradox SP



 **DIGITFORT**
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όπλιση συστήματος

Πατήστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο της όπλισης ανάλογα με την επιλογή σας, μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο (beep) ότι καταχωρήθηκε η εντολή σας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΠΛΗΚΤΡΟ [ARM]	ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΛΗΚΤΡΟ [STAY]	ΠΛΗΡΗΣ ΟΠΛΙΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟ.
ΠΛΗΚΤΡΟ [SLEEP]	ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟ.

Προσοχή: Μετά την όπλιση ΔΕΝ πατάμε κωδικό. Μόνο το πλήκτρο της όπλισης της επιλογής μας

Άφόπλιση συστήματος

Πατήστε μία φορά (όχι παρατεταμένα) το πλήκτρο [OFF] και το κωδικό σας

Ενεργοποίηση συναγερμού από λάθος χειρισμό ή πληκτρολόγηση λάθος κωδικού

Θα χρειαστεί με ψυχραιμία να πατήσετε :

- Το πλήκτρο [CLEAR] 2 φορές
- Το πλήκτρο [OFF]
- Το κωδικό σας με πιο αργή πληκτρολόγηση

Προσοχή: Αν πατήσετε πάνω από 7 κωδικούς, το πληκτρολόγιο θα κλειδώσει για ένα λεπτό διότι θεωρεί ότι γίνει απόπειρα παραβίασης του. Αν το πατήσατε πάνω στη ταραχή σας, μην πατήσετε τίποτα για ένα λεπτό και δοκιμάστε τη προσπάθεια ξανά.

DIGITFORT – ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για οτιδήποτε θελήσετε παραμένουμε στη διάθεσή σας – **210 5725717**

24 ώρες την ημέρα / 365 ημέρες το χρόνο

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα χωρίς να προσπαθείτε να τα απομνημονεύσετε διότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος:

ΒΗΜΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1	ΠΛΗΚΤΡΟ []	(ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΛΗΚΤΡΟ – ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ)
2	ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	(Ο ΥΠΑΡΧΩΝ ΠΑΛΙΟΣ)
3	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ*	01 – ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 04 – ΓΙΑ 2 ^Ο ΧΡΗΣΤΗ 05 – ΓΙΑ 3 ^Ο ΧΡΗΣΤΗ . . . 31 – 29 ^Ο ΧΡΗΣΤΗ 32 – ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΠΕΙΛΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
4	ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ 4ΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ
5	ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗ ΞΕΧΑΣΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ
6	ΠΛΗΚΤΡΟ [ENTER]	
7	ΠΛΗΚΤΡΟ [CLEAR]	Μία φορά αν έχετε μόνο ένα υποσύστημα Τρείς φορές αν έχετε 2 υποσυστήματα

(*) Οι αλλαγές κωδικών γίνονται **μόνο από το κύριο κωδικό**

DIGITFORT – ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για οτιδήποτε θελήσετε παραμένουμε στη διάθεσή σας – **210 5725717**

24 ώρες την ημέρα / 365 ημέρες το χρόνο

Εμφάνιση του TBL (Trouble) στο πληκτρολόγιο σας ;

Καλό θα είναι να μας καλέσετε για να σας βοηθήσουμε για το ακριβές τεχνικό πρόβλημα που εμφανίζει ο συναγερμός σας. Αν παρόλαυτα θελήσετε να το βρείτε μόνοι σας, ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα πιο κλασικά προβλήματα :

Αν πατήσετε το TROUBLE και εμφανιστεί το :

Αριθμός που εμφανίζετε	Λεπτομέρειες
1	Χαμηλή μπαταρία σε κάποιο ασύρματο περιφερειακό σας. Πατήστε πάλι το «1» για να δείτε ποια ζώνη θέλει αλλαγή μπαταρίας.
2	Πρόβλημα με τη τροφοδοσία του πίνακα. Πατήστε το «2» . Αν ανάψει το «1» σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε συντήρηση στο σύστημα. Αν ανάψει το «2» σημαίνει ότι έχετε πρόβλημα με το ρεύμα στο σπίτι σας ή έχει πέσει η ασφάλεια του συναγερμού στον ηλεκτρολογικό πίνακα.
4	Πρόβλημα επικοινωνιών Αν δεν αντιμετωπίζετε τεχνικό πρόβλημα με τη τηλεφωνική σας γραμμή και δε σας έχουν ενεργοποίηση φραγή κλήσεων λόγω οφειλής , καλέστε μας για να βρούμε μαζί την πιθανή αιτία
8	Απώλεια ώρας Πατήστε το πλήκτρο 8, και μετά πληκτρολογήστε: Την ώρα σε μορφή ωω:λλ. πχ 0904 (για 09.04πμ) ή 2334 (για 23.34 το βράδυ) . Αν σας ανάψουν ταυτόχρονα τα 1-2-3 επιλέξτε το 1 αν όχι πηγαίνετε στο επόμενο βήμα. Πατήστε το τρέχων έτος σε 4ψηφια μορφή, πχ 2018 Πατήστε το μήνα σε διψήφια μορφή, πχ 03 αν έχουμε Μάρτιο Πατήστε την ημερομηνία σε διψήφια μορφή, πχ 09 αν έχουμε 9 του μηνός Τέλος πατήστε το πλήκτρο ENTER και μετά το πλήκτρο CLEAR

Αν φοβάστε μήπως κάνετε κάποιο λάθος ή για οτιδήποτε άλλο καλέστε μας να σας εξυπηρετήσουμε

DIGITFORT – ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για οτιδήποτε θελήσετε παραμένουμε στη διάθεσή σας – **210 5725717**

24 ώρες την ημέρα / 365 ημέρες το χρόνο

DIGITFORT – ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για οτιδήποτε θελήσετε παραμένουμε στη διάθεση σας – **210 5725717**
24 ώρες την ημέρα / 365 ημέρες το χρόνο